

Niedrigtemperatur- und Räucherofen

Manuelle Steuerung





Modell:

500-TH-II 750-TH-II 1000-TH-I 1000-TH-II

767-SK 1767-SK 1000-SK-I 1000-SK/II

INSTALLATION

BETRIEB

WARTUNG

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 USA

TELEFON: 262.251.3800 • 800.558.8744 usa/kanada FFAX: 262.251.7067 • 800.329.8744 U.S.A. NUR www.alto-shaam.com









ecosmärt



Lieferung	Desinfizierung
Auspacken	Desinfizierung/Nahrungsmittel-Sicherheit 21
Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 2	Produktkerntemperaturen von Speisen 21
Installation	Service
Installationsanforderungen 3	Fehlercodes
Anforderungen an den Freiraum 3	Niedrigtemperaturofen -
Abmessungszeichnungen, Gewicht und	500, 750, 1000-TH-II Wartungsansichten 23-24
Fassungsvermögen4-7	1000-TH-I Wartungsansicht25-26
Optionen und Zubehör	Elektrische Komponenten 27
Stapelanweisungen10	Niedrigtemperatur- und Räucherofen -
Nivellierung	767-SK, 1000-SK/II Wartungsansichten28-29
Befestigungsanforderungen -	1000-SK-I Wartungsansicht30-31
Mobile Ausrüstungen11	Elektrische Komponenten
Anbringen der Auffangschale	
Elektrische Daten	Stromlaufpläne
	Für die neueste Version immer auf die mit dem Gerät
Bedienungsanweisungen	mitgelieferten Schaltpläne Bezug nehmen.
Informationen für die Benutzersicherheit 15	
Vor der Inbetriebnahme	Garantie
Bedienungsanweisungen16-17	Transportschäden und Schadensansprüche Rückseite
Allgemeine Richtlinien zum Warmhalten 18	Eingeschränkte Garantie Rückseite
Pflege und Reinigung	
Reinigung und vorbeugende Wartung 19	
Schutz von Edelstahlflächen	
Reinigungsmittel	
Reinigungswerkzeug19	
Pflege der Ausrüstung	
Tägliche Reinigung 20	
Reinigung der Türventilationsschlitze 20	
Prüfen des Ofengesamtzustandes	



LIEFERUNG

Dieses Alto-Shaam Gerät wurde umfangreich getestet und geprüft, um die Lieferung eines Geräts von höchster Qualität zu gewährleisten. Bitte kontrollieren Sie bei erhalt die Ware auf Transpotschäden und teilen Sie diese umgehend dem Spediteur mit. Siehe auch "Transportschäden und Schadensansprüche" in dem vorliegenden Installationshandbuch.

Das Gerät mit Zubehörteilen wird in einer oder mehreren Verpackungen geliefert. Überprüfen Sie das dass Gerät und alle dazugehörigen Teile, auf Grund Ihrer Bestellung komplett geliefert wurden.

Heben Sie alle Informationen und alle beiliegenden und Betriebsanleitungen auf. Füllen Senden Sie den ausgefüllten Garantieschein an den Hersteller zurück. Somit kann der Kundendienst und Ersatzteilbedarf gewährleistet werden.

Vorliegende Betriebsanleitung muss von allen Personen, die das Gerät bedienen oder es installieren, gelesen und verstanden werden. Bei Fragen zu Installation, Betrieb und Instandhaltung wenden Sie sich bitte an die Alto-Shaam Kundendienstabteilung.

HINWEIS: Bei Garantieansprüchen muss die vollständige Artikelnummer und Seriennummer des Gerätes angegeben werden.

AUSPACKEN

 Entfernen Sie vorsichtig den Karton oder den Verschlag vom Gerät.

HINWEIS:

Kontrollieren Sie das Gerät auf versteckte Mängel und gewährleisten Sie die Funktion bevor Sie das Verpackungsmaterial entsorgen.

2. Lesen Sie das Installationshandbuch bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.

BEWARHREN SIE DIESES INSTALLATIONSHANDBUCH AUF.

Dieses Handbuch gehört zum Gerät. Die Anleitung muss dem Eigentümer oder den verantwortlichen Mitarbeitern zur Schulung zur Verfügung stehen. Weitere Exemplare der Anleitung sind über die Alto-Shaam Kundendienstabteilung erhältlich.

3. Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, müssen alle Plastikfolien und Verpackungsmaterial sowie Verpackungzubehörteile entfernt werden. Bewahren Sie die Zubehörteile für den künftigen gebrauch an einem leicht zugänglichen Ort auf.

SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgende Hinweise und Symbole sind anerkannte Hinweise auf potenzielle Gefahren und Produktsicherheit. Diese Symbole werden in der gesamten Betriebsanleitung verwendet. (Installationshandbuch)

GEFAHR



Symbol zum Hinweis auf Gefahren, die bei Nichtbeachtung der Warnung zu schweren Verletzungen, zum möglichen Tod oder zu schweren Sachschäden führen können.

WARNUNG



Symbol zum Hinweis auf Gefahren, die bei Nichtbeachtung der Warnung zu Verletzungen, zum möglichen Tod oder zu grösseren Sachschäden führen können.

VORSICHT



Symbol zum Hinweis auf Gefahren, die bei Nichtbeachtung der Warnung zu mittelschweren oder leichten Personenschäden oder zu Sachsäden führen können.

VORSICHT

Symbol zum Hinweis auf Gefahren, die bei Nichtbeachtung der Warnung zu leichten Verletzungen oder Sachsäden führen können, bei unsicheren Anwendung.

HINWEIS: Symbol zum Hinweis auf Informationen zur Installation, Bedienung und Pflege die keine Gefahr darstellen.



Gibt an, dass die Bezugnahme auf die Bedienungsanweisungen empfehlenswert ist, um die Funktionsweise des Geräts zu verstehen.

- 1. Dieses Gerät ist nur dafür bestimmt, Lebensmittel für den menschlichen Verzehr zu verarbeiten, (aufzunehmen) und zu garen. Anderweitige Verwendungen des Gerätes ist nicht zulässig.
- 2. Dieses Gerät ist für die Kommerziele Anwendung bestimmt, bei der das Bedienungspersonal mit seinem Zweck und seinen Gefahren vertraut sind. Vorliegendes Installationshandbuch / Betriebsanleitung muss von allen Personen, die mit dem Gerät arbeiten oder es installieren, gelesen und verstanden werden.
- 3. Anleitung zur Fehlersuche, Zeichnungen, Stücklisten in diesem Handbuch sind für qualifitizierte Kundendienst Mitarbeiter bestimmt.
- 4. Dieses Handbuch mit den dazugehörigen Anweisungen, Zeichnungen, Stromlaufplänen, Stücklisten, Hinweisen, und Aufklebern muss im Falle eines Verkaufes oder einer Installation an einem neuen Standort, beim Gerät bleiben.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Umgebungsbedingungen Betrieb
- Das Gerät muss auf die am Aufstellort herrschende Raumtemperatur gebracht werden. 24 Stunden sind empfehlenswert.
- Umgebungstemperaturbereich: 10 °C bis 43 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 95 % nichtkondensierend.
- Atmosphärischer Druck: 50 kPa bis 106 kPa.

HINWEIS



Für Geräte zum Einsatz an Standorten, die durch folgende Richtlinie geregelt werden:

KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE MIT ANDEREM HAUSMÜLL ENTSORGEN.



Gibt an, dass die Bezugnahme auf die Bedienungsanweisungen zwingend vorgeschrieben ist. Falls das Bedienungspersonal diese nicht befolgt, besteht Verletzungsgefahr.

GEFAHR



UNSACHGEMÄSSE
INSTALLATION, ÄNDERUNGEN,
MODIFITZIERUNGEN,
REPARATUR - UND
WARTUNGSARBEITEN KÖNNEN
ZU SACHSCHÄDEN, SCHWEREN
VERLETZUNGEN ODER ZUM
TODE FÜHREN.

VORSICHT



UM VERLETZUNG VORZUBEUGEN, IST BEIM TRANSPORTIEREN UND AUSRICHTEN DES GERÄTES, VORSICHT GEBOTEN.

VORSICHT



DIE METALLTEILE DIESES GERÄTS KÖNNEN BEIM BETRIEB ÄUSSERST HEISS WERDEN. BEIM BETRIEB DIESES GERÄTS STETS EINEN HANDSCHUTZ TRAGEN, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.


↑ GEFAHR



Keine brennbaren Flüssigkeiten, oder entzündbare Gasse in der Nähe des Gerätes lagern oder verwenden.

INSTALLATION AM AUFSTELLORT


Der Alto-Shaam
Niedrigtemperaturofen
muss an einer Stelle
installiert werden,
an der der Ofen für
seinen vorgesehenen
Zweck benutzt
werden kann. Es muss
ausreichend Freiraum
zur Entlüftung,
korrekten Reinigung
und zum Zugang für
Wartungsarbeiten
vorgesehen werden.




Emissionstests von Underwriters Laboratories, Inc.® ergaben, dass die zutreffenden Anforderungen von NFPA96: 2004 Edition, Par. 4.1.1.2. U.L für Emissionsproben fetthältiger Dämpfe erfüllt wurden und insgesamt 0,55 mg pro Kubikmeter ohne sichtbaren Rauch ergaben; das wird als typisch für alle Ofenmodelle dieser Produktreihe eingestuft. Auf Grund dieser Ergebnisse sollte es in den meisten Bereichen nicht notwendig sein, eine Abzugshaube und/oder eine Entlüftung an das Freie zu installieren. Örtliche Vorschriften müssen beachtet werden, um strengere Auflagen zu erfüllen.

- **1.** Der Ofen muss auf einer stabilen und waagrechten Fläche aufgestellt werden.
- 2. Dieser Ofen darf **NICHT** in einem Bereich eingebaut werden, in dem er durch schwierige Bedingungen wie Dampf, Fett, tropfendes Wasser, hohe Temperaturen usw. beeinträchtigt wird.
- 3. In der Nähe dieses Ofens oder einer anderen Küchenmaschine **DÜRFEN KEINE** brennbaren Flüssigkeiten aufbewahrt werden bzw. keine brennbaren Dämpfe gelangen.
- **4.** Dieses Gerät muss frei von brennbaren Materialien und Stoffen gehalten werden.
- 5. Dieses Gerät darf nicht blockiert werden, sodass kein Zugang für Wartungs- oder Service-Arbeiten möglich ist.


ANFORDERUNGEN AN MINDESTFREIRAUM						
	ENTZÜNDLICHE NICHTENTZÜNDLICH OBERFLÄCHEN OBERFLÄCHEN					
RÜCKSEITE	76 mm	76 mm				
LINKE SEITE	25 mm	25 mm				
RECHTE SEITE 25 mm 25 mm		25 mm				
OBEN	51 mm	51 mm				




Modell >	500-TH-II	750-TH-II	
Nettogewicht	59 kg	88 kg	
Versandgewicht	75 kg	120 kg	
Produkt/Behälterkapazität	18 kg max.	45 kg max.	
	Volumen maximal: 38 l	Volumen maximal: 95 l	



Modell >	1000-TH-II	1000-TH-I
Nettogewicht	91 kg	166 kg
Versandgewicht	125 kg	197 kg
Produkt/Behälterkapazität	54 kg max.	54 kg max.
	Volumen maximal: 76 l	Volumen maximal: 76 l



Modell >	767-SK	1767-SK
Nettogewicht	89 kg	161 kg
Versandgewicht	102 kg	204 kg
Produkt/Behälterkapazität	45 kg max.	45 kg max.
(pro Kammer)	Volumen maximal: 67 l	Volumen maximal: 67 l



Modell >	1000-SK-I	1000-SK/II	
Nettogewicht	171 kg	ca. 92 kg	
Versandgewicht	ca. 202 kg	ca. 101 kg	
Produkt/Behälterkapazität	54 kg max.	54 kg мах.	
(pro Kammer)	Volumen maximal: 76 l	Volumen maximal: 76 l	

OPTIONEN UND ZUBEHÖR FÜR NIEDRIGTEMPERATUROFEN

MODELL >	500-TH-II	750-TH-II	1000-TH-II	1000-TH-I
Rundum-Stoßschutz (NICHT MIT 64-mm-LAUFROLLEN ERHÄLTLICH)	5011161	5010371	5009767	5009767
Tranchierhalter, PRIME RIB STEAMSHIP (CAFETERIA) ROUND	HL-2635 4459	HL-2635 4459	HL-2635 4459	HL-2635 4459
Laufrollen - 2 fixiert, 2 schwenkbar mit bremse 127 mm 89 mm 64 mm	5004862 STANDARD 5008022	5004862 STANDARD 5008022	5004862 STANDARD 5008022	standard 5004862 —
Tür mit Fenster RECHTSSEITIG LINKSSEITIG	5010830 5010829	5010948 5010949	5010082 5010076	5010082 5010076
Türschloss mit Schlüssel	LK-22567	LK-22567	LK-22567	LK-22567
Auffangschale STANDARD MIT ABFLUSS 37 mm STANDARD MIT ABFLUSS 43 mm STANDARD MIT ABFLUSS 48 mm OHNE ABFLUSS 37 mm OHNE ABFLUSS 48 mm EXTRA TIEF, 102 mm	14813 — — 11898 — —			 5005616 11906 15929
Standbeine, 152 mm, mit Schaft (SATZ MIT VIER STÜCK)	5011149	5011149	5011149	5011149
Wannengitter - 457 x 660 mm WANNENEINSCHUB		PN-2115	PN-2115	PN-2115
Sicherheitstafel mit Schlüsselschloss	5013939	5013936	5013934	5013935
Einschub, Edelstahl EDELSTAHL, FLACHDRAHT, HERAUSNEHMBAR EDELSTAHL, FLACHDRAHT, DURCHREICHE-DESIGN CHROM, FLACHDRAHT, DURCHREICHE-DESIGN RIPPCHEN-GITTER	SH-2326 — — — —	SH-2324 — SH-2327 SH-2743	SH-2325 SH-2346 — SH-29474	SH-2325 SH-2346 — SH-29474
Stapel-Montageteile	5004864	5004864	5004864	_

OPTIONEN UND ZUBEHÖR FÜR RÄUCHEROFEN

MODELL >	767-SK	1767-SK	1000-SK-I	1000-SK/II
Rundum-Stoßschutz (NICHT MIT 64-mm-LAUFROLLEN ERHÄLTLICH)	5010371	5010371	5009767	5009767
Tranchierhalter PRIME RIB STEAMSHIP (CAFETERIA) ROUND	HL-2635 4459	HL-2635 4459	HL-2635 4459	HL-2635 4459
Laufrollen - 2 fixiert, 2 schwenkbar mit bremse 127 mm 89 mm 64 mm	5004862 Standard 5008022	standard 5008017 —	5004862 STANDARD 5008022	standard 5008017 —
Außenwand-Farboptionen EDELSTAHL BURGUND KUNDENSPEZIFISCHE FARBE	STANDARD LIEFERBAR LIEFERBAR	STANDARD LIEFERBAR LIEFERBAR	STANDARD LIEFERBAR LIEFERBAR	STANDARD LIEFERBAR LIEFERBAR
Türschloss mit Schlüssel	LK-22567	LK-22567	LK-22567	LK-22567
Tür mit Fenster RECHTSSEITIG LINKSSEITIG	5010406 5010409	5010406 5010409	15879R 15881R	15879R 15881R
Auffangschale MIT ABFLUSS OHNE ABFLUSS EXTRA TIEF	14831 — —	14831 11906 —	5005616 11906 15929	5005616 11906 15929
Standbeine, 152 mm, mit Schaft - SATZ MIT VIER STÜCK	5011149	5011149	5011149	5011149
Wannengitter - 457 x 660 mm WANNENEINSCHUB	PN-2115	PN-2115	PN-2115	PN-2115
Sicherheitstafel mit Schlüsselschloss	5013936	5013936	5013934	5013934
Einschub, Edelstahl FLACHDRAHTGITTER, HERAUSNEHMBAR RIPPCHEN-GITTER	SH-2324 SH-2743	SH-2324 SH-2743	SH-2325 SH-29474	SH-2325 SH-29474
Stapel-Montageteile	5004864	_	5004864	_
Holzspäne, Großpackung - 9 kg APFELBAUM KIRSCHBAUM HICKORY AHORN	WC-22543 WC-22541 WC-2829 WC-22545	WC-22543 WC-22541 WC-2829 WC-22545	WC-22543 WC-22541 WC-2829 WC-22545	WC-22543 WC-22541 WC-2829 WC-22545

INSTALLATION AM AUFSTELLORT

STAPELANWEISUNGEN


1) Falls die zwei Küchenmaschinen gemeinsam aus dem Werk ausgeliefert wurden, wurden die Laufrollen der oberen Maschine bereits im Werk entfernt. In der Lieferung ist außerdem ein Stapelungssatz enthalten.

Falls die Laufrollen entfernt werden müssen, die Maschine auf die Rückseite legen und mit einem Gummihammer oder weichen Hammer abwechselnd die Ober- und Unterseite der Laufrolle anschlagen, bis diese herausrutscht.

2) Während die Küchenmaschine auf der Rückwand liegt, in jede der vier Ecken der oberen Maschine einen Stapelzapfen einsetzen. Die Stapelzapfen mit einer Schraube und zwei flachen Unterlegscheiben aus dem Stapelungssatz sichern.

Hinweis: Der Flansch der Stapelzapfen muss in Richtung Außenseite der Maschine zeigen.

3) Die vier oberen Montageschrauben von der unteren Maschine entfernen. Die obere Küchenmaschine mit angebrachten Stapelzapfen auf die untere Küchenmaschine aufsetzen. Die obere Küchenmaschine von vorne nach hinten zentrieren. Die vier Schrauben durch die Flansche der vier Stapelzapfen anbringen.



Stapelmöglichkeiten				
Modell	Kann gestapelt werden mit:			
500-TH-II	500-TH/III, 500-TH-II oder 500-S			
750-TH-II oder 767-SK	750-TH/III, 750-TH-II, 750-S, 767-SK oder 767-SK/III			
1000-TH-II oder 1000-SK/II	1000-TH/III, 1000-SK/III, 1000-SK/II oder 1000-S			

INSTALLATION AM AUFSTELLORT

Bei der Installation und Inbetriebnahme müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Service-Techniker vorgenommen werden. Der Händler oder Benutzer ist für Installations- und Inbetriebnahme-Einstellungen verantwortlich. Diese Einstellungen umfassen u. a. Thermostatkalibrierung, Türeinstellung, Nivellierung, Anschluss an die Stromversorgung und Installation optionaler Laufrollen oder Standbeine.

NIVELLIERUNG

Der Ofen
muss mit einer
Wasserwaage von
Seite zu Seite und vorne nach
hinten nivelliert werden. Bei Öfen mit Laufrollen
muss die Installationsfläche waagrecht sein, da der
Ofen wahrscheinlich oft verschoben wird.

Wir empfehlen, die Nivellierung des Ofens regelmäßig nachzuprüfen, um sicherzustellen, dass sich der Boden nicht verzogen hat oder der Ofen umgestellt wurde.

HINWEIS: Falls dieser Ofen nicht korrekt nivelliert wird, kann er inkorrekt funktionieren und erzeugt ungleichmäßig gebackene Produkte aus noch teilweise halbflüssigem Teig.

BEFESTIGUNGSANFORDERUNGEN — MOBILE AUSRÜSTUNGEN

AWARNUNG



STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerät muss an einem tragenden Gebäudeteil gesichert sein.


Alle Küchenmaschinen, die nicht mit einem Netzkabel aber mit einem Satz Laufrollen geliefert werden, müssen mit einem Halteseil gesichert werden. Die Bewegung dieser Küchenmaschine muss mit ausreichenden Mitteln eingeschränkt werden, sodass keine Spannungen auf die Stromkabel übertragen werden. Es gelten folgende Anforderungen:

- 1. Die Laufrollen dürfen eine Maximalhöhe von 152 mm haben.
- 2. Zwei der Laufrollen müssen verriegelbar sein.
- 3. Solche mobile Küchenmaschinen oder Küchenmaschinen auf mobilen Sockeln müssen mit Hilfe eines flexiblen Steckverbinders installiert werden, der im Gebäude verankert ist.

Ein Montage-Steckverbinder für eine Sicherungsvorrichtung befindet sich am oberen rückwärtigen Flansch der Küchenmaschine. Vom Werk wird kein flexibler Steckverbinder mitgeliefert und dieser ist auch nicht vom Werk erhältlich.

INSTALLATION AM AUFSTELLORT

INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR DIE AUFFANGSCHALE



- 1. Durch das beidseitige Klebeband **A**, das an der Rückseite des Auffangschalenhalters **B** angebracht ist, Löcher stechen.
- 2. Das beidseitige Klebeband A entfernen.
- 3. Die Schrauben C durch die Löcher einsetzen und den Auffangschalenhalter B am Gerät befestigen.
- **4.** Optional ein Band Silikondichtungsmasse, die für Nahrungsmittelkontakt geeignet ist, zum Abdichten entlang der Oberkante des Auffangschalenhalters **B** auftragen.
- **5.** Die Auffangschale **D** in den Auffangschalenhalter **B** setzen.



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Gerät muss von einem qualifizierten Service-Techniker installiert werden. Der Ofen muss unter Einhaltung der geltenden Elektro- und Gebäudevorschriften sowie lokaler Vorschriften geerdet werden.

Das Gerät darf NUR an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden; die Steckdose muss in Notfällen einfach zugänglich sein. Wenn nicht alle Bedienungselemente in der Stellung AUS sind, kann es beim Anschließen oder Abtrennen an der Steckdose zur Lichtbogenbildung kommen.

Eine geeignete Steckdose oder eine geeignete Festverdrahtung für dieses Gerät muss von einem zugelassenen Elektriker gemäß aller geltenden Elektrovorschriften installiert werden.

Niedrigtemperaturofen- und Räucherofen-Modelle mit 208 – 240 V haben zwei Nennspannungen, die mit einem Spannungswechselschalter unter einer Zugangsklappe an der Ofenrückseite in der Nähe des Netzkabels umgeschaltet werden können.

Wenn der Spannungswechselschalter in der Stellung 200 – 208 V (OBERE) ist, funktioniert der Ofen korrekt mit einer Versorgungsspannung zwischen 200 und 208 Volt.

Wenn der Spannungswechselschalter in der Stellung 220 – 240 V (UNTERE) ist, funktioniert der Ofen korrekt mit einer Versorgungsspannung zwischen 220 und 240 Volt.

HINWEIS: ALLE 208–240 V Öfen werden ab Werk mit dem Spannungswechselschalter in der Stellung 220–240 V ausgeliefert.

Alle Öfen mit 125-V-Nennspannung funktionieren korrekt mit einer Versorgungsspannung zwischen 100 und 125 V, 60 Hz.

Die Öfen mit 125-V-Nennspannung werden mit Netzkabel und Stecker [NEMA #5-20P] geliefert. Ein geprüfter Elektriker muss eine für diese Gerätausführung geeignete Steckdose unter Einhaltung aller geltenden Elektrovorschriften installieren. Das gewährleistet eine sichere und problemfreie Installation.

GEFAHR



Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, MUSS dieses Gerät gemäß den örtlichen elektrischen Vorschriften fachgerecht geerdet werden. Fehlen entsprechende örtliche Vorschriften, gilt die aktuelle Ausgabe des National Electrical Code ANSI/NFPA Nr. 70. In Kanada müssen alle elektrischen Anschlüsse gemäß CSA C22.1, Canadian Electrical Code Teil 1 oder den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.



Für Geräte mit CE-Zulassung:

Um Stromschlaggefahr zwischen dem Schrank und anderen Geräten oder Metallteilen in unmittelbarer Nähe zu verhindern, ist ein Ladungsausgleichsbolzen vorgesehen. Ein Zuleitungsdraht muss an den Ladungsausgleichsbolzen und an das andere Gerät bzw. die Metallteile angeschlossen werden, um ausreichenden Schutz gegen Potenzialunterschiede zu bieten. Dieser Anschluss ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet.

Geräte die für eine Festinstallation:

Geräte die für eine Festinstallation vorgesehen sind, müssen mit einer allpoligen externen Trennvorrichtung mit ausreichender Kontaktöffnungsweite ausgerüstet werden.

Falls eine Netzanschlussleitung zum Anschluss des Gerätes benutzt werden soll muss eine ölbeständige Leitung z.B. H05RN oder H07RN oder gleiwertig benutzt werden.

HINWEIS: An Orten, an denen örtliche Vorschriften und behördliche CE-Anforderungen gelten, müssen Geräte an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch einen FI-Schutzschalter gesichert ist.

ELEKTRIK

ELEKT	RISCH	E DAT	EN (Stro	mlaufpläne	e befinden sich an der	r Innenseite der Gerä	äteabdeckung.)	
Spannung	Phase	HZ	A	kW	NEMA 5-20P, 20 A – 125 V STECKER	CEE 7/7 STECKER MIT 250 V NENNSPANNUNG	CH2-16P STECKER MIT 250 V NENNSPANNUNG	BS1363 STECKER MIT 250 V NENNSPANNUNG
500-TH-	·II							
120	1	60	16,0	1,9	✓			
208 240	1	60	11,2 12,5	2,7 3,0		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	12	2,8		✓	✓	✓
750-TH-	11		,					
120	1	60	14,2	1,7	✓			
208 240	1	60	14,5 11,2	3,0 2,7		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	10,4	2,4		✓	✓	✓
1000-Ti	1-11							
120	1	60	17,0	1,9	✓			
208 240	1	60	14,5 11,5	3,0 2,7		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	10,4	2,4		✓	✓	✓
1000-TH	1000-TH-I							
208 240	1	60	28,9 22,2	6,0 5,3		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	21,3	4,9		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
767-SK		ï		ï	,			
120	1	60	16,0	1,9	✓			
208 240	1	60	16,0 13,0	3,3 3,0		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	12,2	2,8		✓	✓	✓
1767-SI	<							
208 240	1	60	31,0 25,0	6,4 6,0		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	24,3	5,6		✓	✓	✓
1000-SI	C-I							
208 240	1	60	31,4 24,3	6,5 5,8		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	24,1	5,5		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
1000-SI	C/II							
208 240	1	60	15,3 12,1	3,2 2,9		KEIN NETZKABEL	ODER STECKER	
230	1	50/60	12,2	2,8	<u> </u>	✓	✓	✓

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZERSICHERHEIT

VORSICHT



DIE METALLTEILE DIESES GERÄTS KÖNNEN BEIM BETRIEB ÄUSSERST HEISS WERDEN. BEIM BETRIEB DIESES GERÄTS STETS EINEN HANDSCHUTZ TRAGEN, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Gewerbebetrieben und zwar durch eingeschultes Bedienungspersonal vorgesehen. Das gesamte Bedienungspersonal muss mit dem Zweck, den Fähigkeiten und zugehörigen Gefahren dieses Geräts vertraut sein. Die Bedienungsanweisungen und Warnhinweise müssen vom gesamten Bedienungspersonal aufmerksam gelesen werden.

INBETRIEBNAHME

VOR DER INBETRIEBNAHME:

Die Innenflächen des Ofens müssen erhitzt werden, um Öl von der Oberfläche und die dabei entstehenden Gerüche bei der ersten Inbetriebnahme zu entfernen.

- 1. Alle Einschübe, Seitenschienen und alle Ofeninnenflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Die Ofenseitenschienen, Einschübe und die externe Auffangsschale einsetzen. Die Einschübe werden mit der gekrümmten Kante in Richtung Ofenrückseite eingeschoben. Die Tropfwanne muss ganz unten in den Ofen eingeschoben werden.
- 2. Die Ofentüren schließen, den Netzschalter einschalten und den Thermostat auf 149 °C einstellen.
- **3.** Den Ofen etwa 2 Stunden lang eingeschaltet lassen, oder bis keine Gerüche mehr merkbar sind.

VORWÄRMEN:

Den Ofen stets mindestens 20 Minuten lang vorwärmen, bevor Produkt gegart wird. Die Bedienungsanweisungen auf der nächsten Seite dieses Handbuchs befolgen.

GEFAHR



DIE INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN
DES OFENS DÜRFEN UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN MIT DAMPF GEREINIGT,
MIT WASSER ABGESPRITZT ODER MIT
EINER GROSSEN MENGE WASSER ODER
REINIGUNGSLÖSUNG JEGLICHER ART
GEREINIGT WERDEN. DEN OFEN NICHT MIT
EINEM WASSERSTRAHL REINIGEN.



GEFAHR VON SCHWEREN SCHÄDEN ODER ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN.

DURCH VERWENDUNG EINER GROSSEN MENGE FLÜSSIGKEIT WIRD DIE GERÄTEGARANTIE NICHTIG.

GEFAHR



KÜCHENMASCHINEN OHNE WERKSSEITIG ANGEBRACHTEM KABEL MÜSSEN MIT EINEM AUSREICHEND LANGEN KABEL VERSEHEN WERDEN, DAMIT DIE KÜCHENMASCHINE ZUR REINIGUNG VERSCHOBEN WERDEN KANN.



ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN SERVICETECHNIKER GEMÄSS DEN GELTENDEN ELEKTRISCHEN VORSCHRIFTEN VORGENOMMEN WERDEN.




BIS ZUM ABSCHLUSS ALLER WARTUNGSARBEITEN MUSS DER VERTEILERKASTEN GEGEN EINSCHALTEN GESICHERT ODER ALS AUSGESPERRT KENNZEICHNET SEIN.

↑ GEFAHR




DIE BAUSEITIGE SPANNUNG MUSS DER AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENEN SPANNUNG ENTSPRECHEN.

NIEDRIGTEMPERATUROFEN



GAREN/HEISSHALTEN/RÄUCHERN



1. Den Netzschalter auf EIN (I) schalten.

Es wird 0 °F oder 0 °C angezeigt.

2. Die Heißhaltetemperatur einstellen.

- Den Heißhalte-Knopf auf die gewünschte Heißhaltetemperatur einstellen. Die eingestellte Temperatur wird auf der Digitalanzeige ausgewiesen **EUC** und die Temperaturanzeige-Taste leuchtet.
- Die Heißhalte-Kontrollleuchte leuchtet im Heißhaltemodus.
- Heißhalte-Temperaturbereich: 16 bis 96 °C

3. Die Garungstemperatur festlegen.

- Den Garen-Knopf auf die gewünschte Temperatur verdrehen. Die eingestellte Temperatur wird auf der Digitalanzeige ausgewiesen 1271 und die Temperaturanzeige-Taste leuchtet.
- Die Garen-Kontrollleuchte leuchtet im Garungsmodus.
- Garen-Temperaturbereich: 94 bis 160 °C
- **Hinweis:** Der Garungsmodus ist nur bei laufender Uhr aktiv.

4. Die Uhr einstellen.

- Die Auf- und Ab-Pfeiltasten drücken, wenn der Garen-Knopf auf den Beginn des Garungsvorgangs eingestellt ist.
- Die Auf- und Ab-Pfeiltasten drücken, um die Zeit während des Garens einzustellen.
- Hinweis: Die Uhrtaste im Garungsmodus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Uhr abzubrechen (auf der Anzeige erscheint
).
- 5. Den Ofen 30 Minuten lang VORWÄRMEN, bevor Speisen geladen werden. Die Heizen-Kontrollleuchte schaltet sich ein und bleibt an, solange der Ofen Heizleistung anfordert.
- 6. Speisen in den Ofen laden und die Uhr nach Bedarf einstellen.

7. Den Holzspänebehälter füllen (nur Räucherofen).

Eine Behälterladung trockene Holzspäne 15 bis 20 Minuten lang in Wasser einweichen. Überschüssiges Wasser von den Holzspänen abschütteln. Den Holzspänebehälter aus dem hinteren Teil des Räucherofens nehmen. Die angefeuchteten Holzspäne in den Behälter geben und diesen zurück in den Ofen stellen.

8. Die Räucheruhr einstellen (nur Räucherofen).

Die Räucheruhr schaltet das Heizelement im Holzspänebehälter ein. Wenn der Holzspänebehälter gefüllt und die Räucheruhr bis zum Anschlag nach rechts gedreht wurde, werden die Holzspäne ca. 45 Minuten bis eine Stunde lang Rauch abgeben.

- Zum Einstellen der Räucheruhr den Räucheruhr-Knopf über die erforderliche Zeitdauer hinaus drehen und dann zurück auf den korrekten Wert einstellen.
- Die Räuchern-Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Die Ofentür während des Räuchervorgangs komplett geschlossen halten.

Notizen:

- Wenn die Ofentemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet sich die Heizen-Kontrollleuchte aus.
- Die Temperaturanzeige-Taste kann jederzeit 3 Sekunden lang gedrückt gehalten werden, um die *tatsächliche* Ofentemperatur anzuzeigen *88*°C.

Wechseln zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C):

Jederzeit die **Temperaturanzeige-Taste** drücken, um die Temperatur in der anderen Maßeinheit anzuzeigen.

Die Voreinstellung ist Fahrenheit. Wechseln zu Celsius:

- **1.** Die Temperaturanzeige-Taste und die Ab-Pfeiltaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- **2.** Es wird 3 Sekunden lang ____ anzeigt, damit die Auswahl geprüft werden kann; danach wird die Temperatur in °C angezeigt.
- **3.** Diesen Vorgang wiederholen, um zu Fahrenheit zu wechseln.

Hinweis: Nach einem Stromausfall, einer Werksprüfung usw. bleibt die vom Benutzer festgelegte Maßeinheit (°C oder °F) erhalten.

Allgemeine Richtlinien zum Warmhalten

Chefs, Köche und anderes Küchenpersonal wenden verschiedene Zubereitungsmethoden an. Die korrekten Heißhaltetemperaturen für eine bestimmte Speise hängen vom Feuchtigkeitsgehalt, der Dichte, Menge und der gewünschten Serviertemperatur ab. Sichere Heißhaltetemperaturen müssen auch Verdaulichkeit berücksichtigen, die die Länge der Heißhaltedauer einer bestimmten Speise bestimmt.

Halo Heat erhält die maximale Feuchtigkeit der Speise aufrecht, ohne Wasser oder Dampf zuführen zu müssen. Durch Beibehaltung des maximalen natürlichen Feuchtigkeitsgehaltes bleibt der Geschmack der Speise erhalten und echter. Zusätzlich zum Beibehalten des Feuchtigkeitsgehaltes sorgt die sachte Wirkungsweise der Halo Heat Ringwärmetechnik für eine einheitliche Temperatur im Gerät, ohne dass ein Gebläse erforderlich ist, welches wieder zu weiteren Feuchtigkeitsverlusten auf Grund von Verdampfung und Verdunstung führt.

Wenn die Speise nach dem Garen sofort in ein Gerät mit niedriger Temperatur zum Heißhalten von heißen Speisen umgelagert wird, kann sich Kondensation auf dem Produkt und im Inneren von Kunststoffbehältern niederschlagen, die in Selbstbedienungsanwendungen benutzt werden. Wenn die Speise etwas abdampfen kann, kann dieses Problem eventuell vermieden werden. Um die Sicherheit und Qualität frisch gekochter Speisen zu präservieren, darf für dieses anfängliche Abdampfen des Produktes maximal ein bis zwei Minuten gewartet werden.

Die meisten Heißhalteschränke mit Halo-Heizung verfügen über eine Thermostatregelung zwischen 16° und 93°C. Wenn das Gerät über Ventilationsschlitze verfügt, müssen diese geschlossen werden, um Feuchtigkeitsverluste zu vermeiden, oder geöffnet werden, damit die Speise knusprig bleibt.

WARMHALTE-TEMPERATURBEREICH					
FLEISCH	CELSIUS				
RINDERBRATEN — Englisch	54 °C				
RINDERBRATEN — Med/Well Done	68 °C				
RINDERBRUST	71 — 79 °C				
CORNED BEEF	71 — 79 °C				
PASTRAMI	71 — 79 °C				
HOCHRIPPE — Englisch	54 °C				
STEAKS — Gebraten/Gebacken	60 - 71 °C				
RIPPCHEN — Rind oder Schwein	71 °C				
KALB	71 — 79 °C				
SCHINKEN	71 — 79 °C				
SCHWEIN	71 — 79 °C				
LAMM	71 — 79 °C				
GEFLÜGEL					
HÜHNCHEN— Gebraten/Gebacken	71 — 79 °C				
ENTE	71 — 79 °C				
PUTE	71 — 79 °C				
ALLGEMEIN	71 — 79 °C				
FISCH/MEERESTIERE					
FISCH — Gebraten/Gebacken	71 — 79 °C				
HUMMER	71 — 79 °C				
GARNELEN — Gebacken	71 — 79 °C				
BACKWAREN					
BROTE/BRÖTCHEN	49 - 60 °C				
VERSCHIEDENE					
KASSEROLEN	71 — 79 °C				
TEIG — Gären	27 - 38 °C				
EIER —Setzei/Spiegelei	66 - 71 °C				
GEFRORENE HAUPTSPEISEN	71 — 79 °C				
VORSPEISEN	71 — 82 °C				
NUDELN	71 — 82 °C				
PIZZA	71 — 82 °C				
KARTOFFEL	82 °C				
FERTIGTELLER	60 - 74 °C				
SAUCEN	60 - 93 °C				
SUPPE	60 - 93 °C				
GEMÜSE	71 — 79 °C				

DIE ANGEFÜHRTEN WARMHALTETEMPERATUREN SIND NUR VORGESCHLAGENE RICHTLINIEN. ALLE SPEISEN MÜSSEN AUF BASIS DER PRODUKTKERNTEMPERATUR WARMGEHALTEN WERDEN. BEI DEN ANFORDERUNGEN AN DIE KERNTEMPERATUR MÜSSEN IMMER ALLE LOKALEN GESUNDHEITS- ODER HYGIEEVORSCHRIFTEN EINGEHALTEN WERDEN.

PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGUNG UND VORBEUGENDE WARTUNG

SCHUTZ VON EDELSTAHLFLÄCHEN



Bei der Behandlung von

Edelstahlflächen ist es wichtig, diese gegen Korrosion zu schützen. Kratzer, ätzende oder andere ungeeignete Chemikalien können die Schutzschicht der Oberfläche

zerstören. Scheuerschwämme, Stahlwolle oder andere Reinigungswerkzeuge aus Metal zerstören die Schutzschicht. Selbst hartes wasser (mittlerer bis hoher Chlorid Anteil), kann zu Korrosion und Lochfrass führen. Viele säurehaltige Lebensmittelreste auf den Garraumwänden können zur Korrosion führen.

Es ist wichtig nur geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsmethoden zu verwenden um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewähren. Lebensmittelreste sollten sofort entfernt werden und die Fläche abgewischt werden. Das Gerät muss täglich gereinigt werden. Beim verwenden von Reinigungsmitteln sollten die Flächen nass abgewischt werden und anschliessend umgehend trocken gewischt werden.

REINIGUNGMITTEL

Benutzen Sie nur für Edelstahl zugelassene, nicht scheuernde Reinigungsmittel. Die Reinigungsmittel müssen chemikalisch chloridfreie Verbindung sein und dürfen keine quaternäres Salz enthalten. Niemals Salzsäure (Hydrochlorid-Säure) zum Reinigen von Edelstahl verwenden. Benutzen Sie auschliesslich vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel. Fragen Sie Ihren Händler nach geeigneten Reinigungsmitteln und Methoden.

REINIGUNGSWERKZEUG


Die Reinigung kann normalerweise mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einem weichen sauberen Tuch durchgeführt werden. Für stärkere Verschmutzung benutzen Sie einen weichen nicht scheuernden Schwamm. Um Kratzer zu vermeiden wischen Sie in der Richtung der Oberflächenpolierung. Benutzen Sie niemals Drahtbürsten, Stahlwolle oder Metallspachtel zum entfernen von Lebensmittelresten.



PFLEGE UND REINIGUNG

PFLEGE DER AUSRÜSTUNG

Unter normalen Umständen sollte dieser Ofen lange und problemlos funktionieren. Es ist keine vorbeugende Wartung erforderlich; die folgenden Pflegerichtlinien



Die Reinheit und das Aussehen dieses Geräts trägt beachtlich zum effizienten Betrieb und zu appetitlichen Speisen bei. Ein sauberes gutes Gerät funktioniert besser und hält länger.

TÄGLICHE REINIGUNG

- Das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- 2. Alle entnehmbaren Teile, wie Einschübe, Schienen und Auffangschalen, herausnehmen. Diese Teile müssen separat gereinigt werden.



- 3. Alle Metallflächen im Ofeninneren mit einem Papiertuch abwischen, um lose Speisereste zu entfernen.
- 4. Alle Metallflächen im Ofeninneren mit einem feuchten, sauberen Tuch oder Schwamm und einem hochwertigen kommerziellen Reiniger reinigen.

HINWEIS: Keine Scheuermittel, Reiniger auf Chlorbasis oder Reiniger mit quaternären Ammoniumverbindungen benutzen. Nie Salzsäure an Edelstahl benutzen.

- 5. Stark verunreinigte Stellen mit einem wasserlöslichen Entfettungsmittel besprühen und 10 Minuten lang einwirken lassen. Danach mit einem Kunststoff-Reibschwamm entfernen.
- 6. Bedienfeld, Türventilationsschlitze, Türgriffe und Türdichtungen gründlich abwischen, da sich dort Speisereste ansammeln können.
- 7. Die Oberflächen mit einem Schwamm und sauberem, warmen Wasser abwischen.
- VOR DEM REINIGEN ODER WARTEN DES GERÄTES DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.

- 8. Überschüssiges Wasser mit einem Schwamm aufwischen und mit einem sauberen Tuch trocken wischen oder an der Luft trocknen lassen. Die Türen offen lassen, bis das Innere komplett trocken ist. Die Seitenschienen und Einschübe wieder anbringen.
- 9. Die Türdichtungen und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen.
- 10. Das Innere kann nach der Reinigung und Spülung mit einer Desinfizierungslösung ausgewischt werden. Diese Lösung muss zum Gebrauch auf Edelstahl und für Nahrungsmittelkontakt zugelassen sein.
- 11. Um die Schutzbeschichtung von poliertem Edelstahl aufrecht zu erhalten, die Schrankaußenflächen mit einem Reiniger reinigen, der für Edelstahl empfohlen ist. Das Reinigungsmittel auf ein sauberes Tuch sprühen und in Maserungsrichtung des Edelstahls wischen.
- 12. Glas mit einem Fensterreiniger reinigen. Immer alle geltenden Hygienebestimmungen für die Reinigung und Desinfizierung von Ausrüstungen einhalten.

REINIGUNG DER TÜRVENTILATIONSSCHLITZE

Türventilationsschlitze müssen nach Bedarf geprüft und gereinigt werden.

EINMAL PRO MONAT DEN GESAMTZUSTAND DES OFENS PRÜFEN

Den Ofen einmal pro Monat auf mechanische Schäden und lose Schrauben prüfen. Alle Probleme beseitigen, bevor sie den Betrieb des Ofens beeinträchtigen können.

DEN OFEN NICHT BENUTZEN, WENN DIE BEDIENUNGSFUNKTIONEN NICHT KORREKT FUNKTIONIEREN

In der Fehlersuchanleitung in diesem Handbuch nachschlagen oder einen autorisierten Servicetechniker verständigen.

GEFAHR



DIE INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN
DES OFENS DÜRFEN UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN MIT DAMPF GEREINIGT,
MIT WASSER ABGESPRITZT ODER MIT
EINER GROSSEN MENGE WASSER ODER
REINIGUNGSLÖSUNG JEGLICHER ART
GEREINIGT WERDEN. DEN OFEN NICHT MIT
EINEM WASSERSTRAHL REINIGEN.



GEFAHR VON SCHWEREN SCHÄDEN ODER ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN.

DURCH VERWENDUNG EINER GROSSEN MENGE FLÜSSIGKEIT WIRD DIE GERÄTEGARANTIE NICHTIG.

DESINFEKTION

Geschmack und Aroma von Speisen sind häufig sehr eng miteinander verbunden, so das diese nur schwer – wenn überhaupt – getrennt werden können. Es gibt auch einen wichtigen untrennbaren Zusammenhang zwischen Sauberkeit und Geschmack. Sauberkeit, höchste Betriebeffizients und Erscheinung des Gerätes tragen beachtlich zu schmackhaften und appetitlichen Speisen bei. Geräte die gepflegt werden, funktionieren bessen und halten länger.

Beim Garen von Speisen kommt es zur Geschmacksübertragung. Dieses gilt für gutes und schlechstes Aroma. Unerwüschtes Aroma bzw. Geschmäcker wird meist durch Bakterienwachstum bei der Speisenzubereitung verursacht. Saurer, Ranziger, Muffiger und anderer Geschmack bzw. Geruch sind meist das resultat der Keimbildung.

Gründliche Sauberkeit ist die beste vorbeugung um einen natürlichen Geschmack zu gewährleisten. Das bedeutet gute Kontrolle vor sichtbarer (Schmutz) und unsichtbarer (Keime) Verunreinigung. Gründliche Hygiene gewährleistet unverzichtbare Sauberkeit. Sie gewährleisten eine gute Erscheinung des Gerätes sowie maximale Effizienz und Nutzbarkeit. Noch wichtiger ist, dass ein gutes Hygieneprogramm einer der wichtigsten Faktoren bei der Vermeidung von Krankheiten ist, die durch speisen verursacht werden.

Eine kontrollierte Warmhalteumgebung für zubereitete Speisen ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Vermeidung von Kankheiten durch Speisen. Die Temperaturüberwachung und – kontrolle bei Anlieferung, Lagerung, Zubereitung und beim Servieren der Speisen ist ebenso wichtig.

Die genaueste Metode zum Messen sicherer Temperaturen von heissen und kalten Speisen ist das Messen der Kerntemperatur. Ein hochwertiges Thermometer ist ein effektives Hilfsmittel dafür und sollte regelmäsig für alle Produkte benutzt werden, bei denen eine bestimmte Warmhaltetemperatur erforderlich ist. Eine umfassendes Hygieneprogramm muss sich bei der Schulung des Personals in grundlegende Hygiene und Desinfizierungsaufgaben konzentrieren. Dazu gehören persönliche Hygiene, korrekte Handhabung roher Nahrungsmittel, Kochen bei einer sicheren Kerntemperatur und die routinemässige Überwachung der Kerntemperatur von der Anlieferung bis zum Servieren.

Die meisten Speisebedingten Krankheiten können durch korrekte Tmperaturregelung und eine umfangreiches Hygieneprogramm vermieden werden. Diese beiden Faktoren sind wichtig, um Qualitätsservice als Grundlage der Kundenzufriedenheit aufzubauen. Sichere Handhabung von Nahrungsmitteln zur Verhinderung von speisenbedingten Krankheiten ist von entscheidener Bedeutung für die Gesundheit und Sicherheit der Kunden.

HACCP ist ein Akronym für "Hazard Analysis (bei) Critical Control Points" (Gefahrenanalyse an kritischen Kontrollpunkten) und ist eine Qualitätskontrollprogramm für Betriebsverfahren, die die Intaktheit, Qualität und Sicherheit von Nahrungsmitteln gewährleisten. Schritte zur Unterstützung von Nahrungsmittel-Sicherheitspraktiken sind sowohl kosteneffektiv als auch relativ einfach. HACCP-Richtlinien gehen zwar weit über den Umfang dieses Handbuches hinaus, weitere Informationen sind jedoch über folgende Kontaktstelle zu erhalten:

CENTER FOR FOOD SAFETY AND APPLIED NUTRITION FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 1-888-SAFEFOOD

PRODUKTKERNTEMPERATUREN VON SPEISEN					
HEISSE	SPEISEN				
GEFAHRENZONE	4 BIS 60 °C				
KRITISCHE ZONE	21 BIS 49 °C				
SICHERHEITSZONE	60 BIS 74 °C				
KALTE SPEISEN					
GEFAHRENZONE	ÜBER 4 °C				
SICHERHEITSZONE	2 BIS 4 °C				
GEFRORENE SPEISEN					
GEFAHRENZONE	ÜBER 0 °C				
KRITISCHE ZONE	-18 BIS 0 °C				
SICHERHEITSZONE	-18 °C ODER DARUNTER				


PRÜFLISTE ZUR FEHLERSUCHE

Code	Beschreibung	Mögliche Ursache
E-10	Kammer-Luftsensor, Kurzschluss	Messwert des Kammer-Luftsensors < -15°C. Sensor-Funktionsweise prüfen. Siehe Anweisungen zur Sensorprüfung unten.
E-11	Kammer-Luftsensor, Unterbrechung	Messwert des Kammer-Luftsensors > 269°C. Sensor-Funktionsweise prüfen. Siehe Anweisungen zur Sensorprüfung unten.
E-20	Produktsensor hat Kurzschluss Ofen backt/bratet nur zeitgesteuert	Messwert des Produktsensors < -15°C. Sensor-Funktionsweise prüfen. Siehe Anweisungen zur Sensorprüfung unten.
E-21	Produktsensor hat Unterbrechung Ofen backt/bratet nur zeitgesteuert	Messwert des Produktsensors > 269°C. Sensor-Funktionsweise prüfen. Siehe Anweisungen zur Sensorprüfung unten.
E-30	Untertemperatur	Gerät hat (Sollwert -4°C) länger als 90 Minuten nicht erreicht.
E-31	Übertemperatur	Temperatur im Gerät liegt seit mehr als 3 Minuten um 16°C über dem maximalen Kammersollwert. Hinweis: Warmhalteschränke mit diesem Fehlercode liegen mehr als 81°C über dem maximalen Sollwert.
E-32	Sicherheitsschalter offen (Hilfsschalter Obergrenze)	Das Werk verständigen.
E-38	Interner Softwarefehler	Das Werk verständigen.
E-39	Sensorfehler	Das Werk verständigen.
E-50	TempMessfehler	Das Werk verständigen.
E-51	TempMessfehler	Das Werk verständigen.
E-60	Echtzeituhr-Fehler	Daten auf Voreinstellung eingestellt. Sicherstellen, dass Datum und Zeit korrekt eingestellt sind (falls zutreffend).
E-61	Echtzeituhr-Fehler	Das Werk verständigen.
E-64	Uhr oszilliert nicht	Das Werk verständigen.
E-70	Mikroschalter-Konfigurationsfehler	Siehe Schaltplan für das jeweilige Modell und sicherstellen, dass die Einstellungen der Mikroschalter auf der Steuerung den Angaben auf dem Schaltplan entsprechen. Wenn die Mikroschalter-Einstellungen den Angaben auf dem Schaltplan entsprechen, die Steuerung austauschen.
E-78	Niedrige Spannung	Spannung unter 90 V~ bei 125 V~-Gerät oder unter 190 V~ bei 208-240 V~-Gerät. Spannung korrigieren.
E-79	Hohe Spannung	Spannung über 135 V~ bei 125 V~-Gerät oder über 250 V~ bei 208-240 V~-Gerät. Spannung korrigieren.
E-80	EEPROM-Fehler	Sicherstellen, dass alle Temperaturen und Zeiten korrekt eingestellt sind. Wenn sich das Problem nicht beseitigen lässt, das Werk verständigen.
E-81	EEPROM-Fehler	Das Werk verständigen.
E-82	EEPROM-Fehler	Das Werk verständigen.
E-83	EEPROM-Fehler	Das Werk verständigen.
E-85	EEPROM-Fehler	Zeitgeber, falls zuvor aktiviert, sind nun deaktiviert. Möglicherweise defekter EEPROM.
E-86	EEPROM-Fehler	Gesicherter HACCP-Speicher ist fehlerhaft. HACCP-Adresse wurde auf 1 zurückgesetzt. Möglicherweise defekter EEPROM. Wenn sich das Problem nicht beseitigen lässt, das Werk verständigen.
E-87	EEPROM-Fehler	Gesicherte Versatzwerte sind fehlerhaft. Versatzwerte wurden auf 0 zurückgesetzt. Die Steuerung muss evtl. neu kalibriert werden. Möglicherweise defekter EEPROM. Wenn sich das Problem nicht beseitigen lässt, das Werk verständigen.
E-88	EEPROM-Fehler	Alle Zeitgeber-Sollwerte wurden auf 1 Minute zurückgesetzt. Zeitgeber, falls zuvor aktiviert, sind nun deaktiviert. Möglicherweise defekter EEPROM.
E-90	Taste verklemmt	Eine Taste wird >60 Sekunden gedrückt gehalten. Steuerung korrigieren. Der Fehler setzt sich zurück, nachdem das Problem beseitigt wurde.
E-91	Eingangsfehler	Das Werk verständigen.
E-dS	Datenschlüssel-Fehler	Die Datenschlüssel-Digitalsignatur ist inkompatibel. Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten und kompatiblen Datenschlüssel installieren, falls der Fehler weiterhin auftritt.
E-dT	Datenschlüssel-Fehler	Datenschlüssel ist mit Steuerung inkompatibel. Kompatiblen Datenschlüssel installieren.
E-dU	Datenschlüssel abgetrennt	Datenschlüssel installieren, Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten, um den Fehler zurückzusetzen.
dLto	lm Datalogger trat eine Zeitüberschreitung auf	Stromversorgung aus- und einschalten. Wenn sich der Fehler nicht beseitigen lässt, das Werk verständigen.
dLSD	Micro SD Karte ist nicht eingesteckt	SD-Karte einstecken und Stromversorgung aus- und einschalten. Wenn sich der Fehler nicht beseitigen lässt, das Werk verständigen.
		immer die Spannungsversorgung zur Steuerung aus- und wieder erk verständigen, wenn sich das Problem nicht beseitigen lässt.

Prüfen von Produktsensor und Luftsensor:

Den Produktsensor und Luftsensor in ein Eiswasserbad legen und einen Widerstandsmesser auf die Ohm-Skala einstellen. Der gemessene Widerstand muss 100 Ohm betragen. Falls er um mehr als 2 Ohm höher oder geringer ist, muss der Sensor ersetzt werden.

NIEDRIGTEMPERATUROFEN MIT EINER KAMMER - 500-TH-II 230 V ABGEBILDET




Ersatzteilnummern und Zeichnungen können ohne Bekanntmachung geändert werden.

NIEDRIGTEMPERATUROFEN MIT EINER KAMMER

	MODELL >	500-TH-II		750-TH-II		1000-TH-II	
TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE	TEILE-NR.	MENGE	TEILE-NR.	MENGE
1	GEBLÄSEKASTEN, 115 V, 34 CFM	FA-3973	1	FA-3973	1	FA-3973	1
	GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V	FA-34524	1	FA-34524	1	FA-34524	1
2	OBERE ABDECKUNG	1011946	1	1011872	1	1011534	1
3	DICHTUNG, KLEBEND, 0,125 X 0,375 [lin ft]	GS-23622	1	GS-23622	1	GS-23622	1
4	HALBRUND-LOCHVERSCHLUSS, 0,187 ZOLL	PG-28439	6	PG-28439	6	PG-28439	6
5	BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG	BU-3964	1	BU-3964	1	BU-3964	2
6	SCHALTERABDECKUNG	11133	1	11133	1	11133	1
7	BLENDE, RÜCKWÄRTIGE	5014004	1	5014081	1	5014172	1
8	BLINDNIETE, #44, EDELSTAHL	RI-2100	6	RI-2100	6	RI-2100	6
9	SEITENWAND	5015081	2	5015083	2	5015088	2
10	FLACHKOPFSCHRAUBE, M4 X 0,7 X 6 mm	SC-22271	17	SC-22271	19	SC-22271	25
11	LAUFROLLENPAKET	5014422	1	5014422	1	5014422	1
11A	- LAUFROLLE, 89 mm FIXIERT	CS-25674	2	CS-25674	2	CS-25674	2
11B	- LAUFROLLE, 89 mm SCHWENKBAR MIT BREMSE	CS-25675	2	CS-25675	2	CS-25675	2
11C*	- SCHEIBE	1012735	4	1012735	4	1012735	4
12	UNTERE TAFEL	1010774	1	1010394	1	1009941	1
13	SCHARNIER, PAAR	HG-22338	1	HG-22338	1	HG-22338	1
14	AUFFANGSCHALENSATZ	5010736	1	5010391	1	5009716	1
	- AUFFANGSCHALENHALTER	1010782	1	1010584	1	1010584	1
	- AUFFANGSCHALE	1010783	1	1010585	1	1010585	1
15	TÜRBAUGRUPPE, RECHTS	5010828	1	5010946	1	5010081	1
	TÜRBAUGRUPPE, LINKS	5010829	1	5010947	1	5010071	1
	TÜRDICHTUNG	GS-22950	1	GS-22951	1	GS-22952	1
16	AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR.	14813	1	14831	1	5005616	1
17	EINSCHUB, EDELSTAHL	SH-2326	2	SH-2324	3	SH-2325	3
18	SEITENSCHIENE, CHROM	SR-28403	2	SR-28405	2	SR-2266	2
	WANNENSCHIENEN, NUR 230 V	1010880	2	1010813	2	_	_
19	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm	SC-22853	10	SC-22853	10	SC-22853	10
20	GRIFF, VERSATZMAGNET- VERRIEGELUNG	HD-27080	1	HD-27080	1	HD-27080	1
21	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm	SC-22779	2	SC-22779	2	SC-22779	2
22	SCHEIBE, GRIFF	13947	1	13947	1	13947	1
23	THERMOSTATKNOPF	KN-26568	2	KN-26568	2	KN-26568	2
24	THERMOSTAT, GAREN	TT-34910	1	TT-34910	1	TT-34910	1
25	KIPPSCHALTER, 125-277 V, 20 A	SW-34769	1	SW-34769	1	SW-34769	1
26	PULTAUFLAGE	PE-29362	1	PE-29360	1	PE-28685	1
27	STEUERUNG	CC-34488	1	CC-34488	1	CC-34488	1
28	KABEL, KABELBAUM	CB-34945	1	CB-34945	1	CB-34945	1
29	SENSORSCHUTZ	1008272	1	1008272	1	1008272	1
30	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 10 mm	SC-23102	2	SC-23102	2	SC-23102	2
31	STEUERUNGSSENSORBLOCK	BK-29606	1	BK-29606	1	BK-29606	1
32	SENSOR, OFENTEMP.	PR-34494	1	PR-34494	1	PR-34494	1
33*	PRODUKTERSATZSENSORDICHTUNG	1006871	1	1006871	1	1006871	1
34*	STECKVERBINDER	CR-34559	1	CR-34559	1	CR-34559	1
35*	STECKVERBINDER, 5-POLIG	CR-34646	1	CR-34646	1	CR-34646	1
36*	ISOLIERUNG	IN-2003	1	IN-2003	1 -	IN-2003	1
37*	SECHSKANTMUTTER, M4-0,7 18-8	NU-22286	2	NU-22286	2	NU-22286	2
38*	LOCHSTOPFEN, 3/8 ZOLL	PG-25574	2	PG-25574	2	PG-25574	2
39*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm	SC-23868	6	SC-23868	6	SC-23868	6
40*	FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ, 8-32 X 2, 18-8 EDELSTAHL	SC-23154	2	SC-23154	2	SC-23154	2
41*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 16 mm	SC-22270	8	SC-22270	8	SC-22270	2
42*	FEDERSCHEIBE, M4, EDELST. 18-8	WS-22300	2	WS-22300	2	WS-22300	2
43*	SPANNUNGSSCHALTER, 20 A (NUR 230 V)	_	—	_	 	SW-3528	1

NIEDRIGTEMPERATUROFEN MIT ZWEI KAMMERN - 1000-TH-I ABGEBILDET



Ersatzteilnummern und Zeichnungen können ohne Bekanntmachung geändert werden.

NIEDRIGTEMPERATUROFEN MIT ZWEI KAMMERN


TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE	TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE
1	OBERE ABDECKUNG	1011534	1	23	REGAL, NICKEL-CHROM	SH-2325	6
2	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 16 mm	SC-22281	4	24	SEITENSCHIENE, CHROM	SR-2266	4
3	SECHSKANTMUTTER, CT, M5-0,8 18-8	NU-22289	4	25	THERMOSTATKNOPF	KN-26568	2
4	HALTESEIL-HALTERUNG	BT-26884	1	26	KIPPSCHALTER, 20 A	SW-34769	1
5	DICHTUNG	GS-23622	8	27	PULTAUFLAGE	PE-28685	1
6	BLENDE, RÜCKWÄRTIGE	5014268	1	28	STEUERUNG	CC-34488	1
7	ISOLIERUNG	IN-2003	2	29	THERMOSTAT, GAREN	TT-34910	2
8	SCHALTERABDECKUNG	11133	1	30	KABEL, KABELBAUM	CB-34945	1
9	STECKVERBINDER, LEITER	CR-34646	3	31	SCHRAUBE, HHCS, M6 X 20	SC-22924	1
10	SEITENWAND	5015105	2	32	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE, M6, DIN 125	WS-22297	2
11	UNTERE TAFEL	1009941	1	33	FEDERSCHEIBE, M6, EDELST. 18-8	WS-22302	2
12	MITTLERE ABDECKUNG	SIEHE SEITE 33	1	34	GEWINDEEINSATZMUTTER	NU-22770	1
13	AUFFANGSCHALE, SCHWEISSBAUGRP.	5005616	2	35*	BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG	BU-3964	1
14	LAUFROLLENPAKET	5014421	1	36*	SCHNAPPBUCHSE	BU-3378	4
14A	- LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT	CS-24874	2	37*	SENSORBLOCK	BK-27878	3
14B*	- LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR, MIT BREMSE	CS-24875	2	38*	STECKVERBINDER	CR-34559	2
14C*	- SCHEIBE	1012735	4	39*	GEBLÄSEKASTEN	FA-34524	4
15	KREUZSCHLITZSCHRAUBE, 10-32 X 3/4 ZOLL NF	SC-2072	12	40*	PRODUKTERSATZSENSORDICHTUNG	1006871	2
16	SCHARNIER	HG-22338	2	41*	HALTERUNG, SENSORBEFESTIGUNG	1008272	2
17	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm	SC-22853	20	42*	LUFTSCHUTZBLECH	1011925	1
18	FENSTERLOSE TÜR, RECHTS (STANDARD)	5010081	2	43*	SECHSKANTMUTTER, M4-0,7 18-8	NU-22286	2
	FENSTERLOSE TÜR, LINKS (OPTION)	5010071	2	44*	HALBRUND-LOCHVERSCHLUSS, 3/8 ZOLL	PG-28439	4
	TÜR MIT FENSTER, RECHTS (OPTION)	5010082	2	45*	LOCHSTOPFEN, 3/8 ZOLL	PG-25574	1
	TÜR MIT FENSTER, LINKS (OPTION)	5010076	2	46*	KAMMERFÜHLER	PR-34494	2
	— TÜRDICHTUNG	GS-22952	2	47*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 10 mm	SC-23102	6
19	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm	SC-22779	4	48*	FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ, 8-32 X 2, 18-8 EDELSTAHL	SC-23154	8
20	GRIFF, VERSATZ- MAGNETVERRIEGELUNG	HD-27080	2	49*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 16 mm	SC-22270	20
21	SCHEIBE, SCHARNIER	13947	2	50*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M4 X 0,7 X 6 mm	SC-22271	20
22	AUFFANGSCHALENSATZ	5009716	1	51*	KIPPSCHALTER	SW-3528	1
	— AUFFANGSCHALENHALTER	1010188	1	53*	FEDERSCHEIBE, M4, EDELST. 18-8	WS-22300	2
	— AUFFANGSCHALE	1010189	1				
	— MONTAGESCHRAUBEN	SC-22271	3				

^{*}NICHT ABGEBILDET






ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN DES NIEDRIGTEMPERATUROFENS



Ersatzteilnummern und Zeichnungen können ohne Bekanntmachung geändert werden.

TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE
1	ZAHNSCHEIBE	WS-2467	1
2	FLACHKOPFSCHRAUBE, 10-32 X 1/4 ZOLL, MASSE	SC-2190	1
3	BUCHSE, 3/8 ZOLL, SCHWARZES LOCH	BU-3419	1
4	STECKVERBINDER, #16 KLEMMRING – 230 V	CR-34828	3
	STECKVERBINDER, #12 KLEMMRING – 120 V	CR-34830	3
5	KABELSATZ 120 V	CD-3397	1
	230 V (CEE 7/7)	CD-3922	1
	230 V (CH2-16P)	CD-36321	1
	230 V (BS1363)	CD-33925	1
6	HALBRUNDKOPFSCHRAUBE, 6-32 X 1-1/4 ZOLL	SC-2365	2
7	KLEMMLEISTE	BK-3019	1
8	LEITUNGSFILTER, 115/250 V 50/60 HZ – NUR 230 V	FI-33225	1
9	BUCHSE, 1/2 ZOLL LOCH	BU-3006	1
10	FLACHKOPFSCHRAUBE, M4 X 0,7 X 6 mm	SC-22271	2
11	LUFTSCHUTZBLECH PUNKTSCHWEISS-BAUGRUPPE 500	5013997	1
	750, 1000	5014097	1
12	SPANNUNGSSCHALTER, 20 A (1000-TH-II, NUR 230 V)	SW-3528	1

NIEDRIGTEMPERATUR- UND RÄUCHEROFEN MIT EINER KAMMER - 1000-SK/II ABGEBILDET



Ersatzteilnummern und Zeichnungen können ohne Bekanntmachung geändert werden.






	MODELLE	767-	sk	1000-SK/II		
TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE	TEILE-NR.	MENGE	
1	OBERE ABDECKUNG	1011872	1	1011534	1	
2	DICHTUNG, KLEBEND, 0,125 X 0,375 [lin ft]	GS-23622	1	GS-23622	1	
3	LOCHSTOPFEN, 3/8 ZOLL	PG-25574	1 1	PG-25574	1 1	
4	LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH	PG-28439	6	PG-28439	6	
<u>5</u>	BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG	BU-3964	1 1	BU-3964	1 1	
7	SCHALTERABDECKUNG ISOLIERUNG	11133 IN-2003	1 1	11133 IN-2003	1 1	
8	BLENDE, RÜCKWÄRTIGE	5014137	1 1	5014204	1 1	
9	SEITENWAND	5015083	2	5015088	2	
10	UNTERE TAFEL	1010394	1	1009941	1	
11	AUFFANGSCHALENSATZ	5010391	1	5009716	1	
	- AUFFANGSCHALE	1010584	1	1010189	1	
	- HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE	1010585	1	1010188	1	
12	LAUFROLLENPAKET	5014422	1	5014422	1	
12A	- LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT	CS-24874	2	CS-24874	2	
12B	- LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR MIT BREMSE	CS-24875	2	CS-24875	2	
12C*	- SCHEIBE	1012735	4	1012735	4	
13 14	SCHARNIERABDECKUNG FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm	CV-22171 SC-23868	6	CV-22171 SC-23868	6	
15	SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT	HG-22338	2	HG-22338	2	
16	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm	SC-22853	6	SC-22853	6	
17	AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR.	14831	1 1	5005616	1 1	
18	TÜRBAUGRUPPE, RECHTS (STANDARD)	5013154	1	5013154	1 1	
	TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION)	5013155	1	5013155	1	
	TÜRDICHTUNG	GS-22952	1	GS-22952	1	
19	GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG	HD-27080	1	HD-27080	1	
20	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm	SC-22779	2	SC-22779	2	
21	SCHEIBE, GRIFF	13947	1	13947	1	
22	EINSCHUB, EDELSTAHL	SH-2324	2	SH-2325	2	
23	EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER	SH-2743	1	SH-29474	11	
24	SEITENSCHIENEN	SR-28405	2	SR-2266	2	
*	WANNENSCHIENEN	1010813			<u> </u>	
25 26	KIPPSCHALTER, 20 A	KN-26568 SW-34769	1	KN-26568 SW-34769	1 1	
27	PULTAUFLAGE	PE-29361	1 1	PE-29383	1 1	
28	STEUERUNG	CC-34488	1	CC-34488	1 1	
29	THERMOSTAT, GAREN	TT-34910	1 1	TT-34910	1 1	
30	UHR. 1 STD 208-240 V	TR-34539	1 1	TR-34539	1 1	
	UHR, 1 STD., 120 V	TR-34540	1	TR-34540	1	
31	KABELBAUM	CB-34945	1	CB-34945	1	
32	STECKVERBINDER, 5-POLIG	CR-34646	2	CR-34646	2	
33	GEWINDEEINSATZMUTTER, M6, NUR 230 V	NU-22770	1	NU-22770	1	
34	FEDERSCHEIBE, M6, EDELST. 18-8, NUR 230 V	WS-22302	2	WS-22302	2	
35	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE, M6, DIN 125, NUR 230 V	WS-22297	2	WS-22297	2	
36	SECHSKANTSCHRAUBE, HHCS, M6 X 20, NUR 230 V	SC-22924	1	SC-22924	1	
37	SENSORSCHUTZ	1008272	1	1008272	1 2	
38 39	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 10 mm STEUERUNGSSENSORBLOCK	SC-23102 BK-29606	1	SC-23102 BK-29606	1	
40	SENSOR, OFENTEMP.	PR-34494	1 1	PR-34494	1 1	
41*	PRODUKTERSATZSENSORDICHTUNG	1006871	1	1006871	1 1	
42*	RÄUCHERELEMENT, 208-240 V, 230 V	EL-35022	1 1	EL-35022	1 1	
	RÄUCHERELEMENT, 120 V	EL-35023	1 1	EL-35023	1	
43*	RÄUCHERELEMENTABDECKUNG	1010409	1	1011813	1	
44*	HOLZSPÄNEBEHÄLTER-SCHWEISSKONSTR.	4652R	1	4652R	1	
45*	HALTERUNG, HOLZSPÄNEBEHÄLTER	BT-29217	1	BT-29217	1	
46*	RÄUCHER-HEIZPLATTENSCHWEISSKONSTR.	5003782	1	5003782	1	
47*	SENSORBLOCK	BK-27878	1	BK-27878	1	
48*	KLEMMLEISTE, PORZELLAN	BK-33546	1	BK-33546	1	
49*	SCHNAPPTÜLLE, SCHWARZ 5/8 ZOLL	BU-3611	2	BU-3611	2	
50*	SENSOR, OFENTEMPERATUR	PR-34494	1 1	PR-34494	1 1	
51*	GEBLÄSEKASTEN, 120 V	FA-3973	1	FA-3973	1 1	
52*	GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V	FA-34524	1 1	FA-34524	1 1	
52	ZÜNDELEMENT, 208-240 V ZÜNDELEMENT, 120 V	LI-3951 LI-3027	1 1	LI-3951 LI-3027	1 1	
		SW-3528	1 1	SW-3528	1 1	
53*	KIPPSCHALTER, SPANNUNG					

^{*}NICHT ABGEBILDET

NIEDRIGTEMPERATUR- UND RÄUCHEROFEN MIT ZWEI KAMMERN - 1000-SK-I ABGEBILDET







BIS ZUM ABSCHLUSS ALLER WARTUNGSARBEITEN MUSS DER VERTEILERKASTEN GEGEN EINSCHALTEN GESICHERT ODER ALS AUSGESPERRT KENNZEICHNET SEIN.

⚠ GEFAHR




VOR DEM REINIGEN ODER WARTEN DES GERÄTES DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.

TEILE-NR. MERGE TEILE-NR.) IX - I		ck I	1767-	MODELL >	
1 OBERE ABDECKUNG	MENGE	1000-S TEILE-NR.				TEIL
S	1					
4 SECHSKANTMUTTER, 10-32, NF MS, #18-8 EDELSTAHL NU-22288 4 NU-22288 5 DICHTUNG, KLEBEND, 0,125 X 0,375 [lin ft] GS-23622 1 GS-23622 6 HALTERUNG, HALTESEIL BT-26884 1 BT-26884 7 GERADE BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG BU-3964 1 BU-3964 8 ROCKWARTIGE BLENDE 5014223 1 5014293 9 ISOLIERUNG IN-2003 2 IN-2003 10 RAUCHERELEMENTABDECKUNG 1010409 2 1011813 11 SCHALTERABDECKUNG 11133 1 11133 11133 11133 11133 111133 11133 11133 11133 1 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11133 11235 2 CS-24876 2 CS-24876 2 CS-24876 2 CS-24876 2 CS-24876 14042 <t< td=""><td>2</td><td>PG-25574</td><td>2</td><td>PG-25574</td><td>LOCHSTOPFEN, 3/8 ZOLL</td><td>2</td></t<>	2	PG-25574	2	PG-25574	LOCHSTOPFEN, 3/8 ZOLL	2
5 DICHTUNG, KLEBEND, 0,125 X 0,375 [lin ft] GS-23622 1 GS-23622 6 HALTERUNG, HALTESEIL BT-26884 1 BT-26884 7 GERADE BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG BU-3964 1 BU-3994 8 RÜCKWÄRTIGE BLENDE 5014223 1 5014293 9 ISOLIERUNG IN-2003 2 IN-2003 10 RÄUCHERELEMENTABDECKUNG 1010409 2 1011813 11 SCHALTERABDECKUNG 11133 1 11133 12 STECKVERBINDER, 5-POLIG CR-34646 2 CR-34646 13 SEITENWAND 5015102 2 5015105 14 LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT 5014421 1 5014421 1 5014421 1 5014421 1 5014515 14C - SCHEIBE 1012735 4 1012735 4 1012735 14C - SCHEIBE 1010394 1 1009941 1 16 MITTLERE AUFSATZBAUGRUPPE 5013052	4	SC-22281	4	SC-22281		3
6 HALTERUNG, HALTESEIL BT-26884 1 BT-26884 7 GERADE BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG BU-3964 1 BU-3964 8 RÜCKWARTIGE BLENDE 5014223 1 5014293 9 ISOLIERUNG IN-2003 2 IN-2003 10 RAUCHERELEMENTABDECKUNG 1010409 2 1011813 11 SCHALTERABDECKUNG 11133 1 11133 12 STECKVERBINDER, 5-POLIG CR-34646 2 CR-34646 13 SETIERWAND 5015102 2 5015105 14 LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT CS-24874 2 CS-24874 144 - LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR MIT BREMSE CS-24874 2 CS-24875 14C* - SCHEIBE 1012735 4 1012735 15 UNTERE TAFEL 1010394 1 1009941 16 MITTLERE AUFSATZBAUGRUPPE 5013052 1 5013230 17 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-23868 12	4					
7 GERADE BUCHSE, KABELZUGENTLASTUNG BU-3964 1 BU-3964 8 RÜCKWÄRTIGE BLENDE 5014223 1 5014293 9 ISOLIERUNG IN-2003 2 IN-2003 10 RÄUCHERELEMENTABDECKUNG 1010409 2 1011813 11 SCHALTERABDECKUNG 11133 1 11133 12 STECKVERBINDER, 5-POLIG CR-34646 2 CR-34646 13 SEITENWAND 5015102 2 5015105 14 LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT CS-24874 2 CS-24874 14A - LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR MIT BREMSE CS-24875 2 CS-24875 14C* - SCHEIBE 1012735 4 1012735 4 15 UNTERE TAFEL 1010394 1 1009941 16 MITTLERE AUFSATZBAUGRUPPE 5013052 1 5013230 17 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22853 2 SC-22853 19 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-228	1					
8 RÜCKWÄRTIGE BLENDE 5014223 1 5014293 9 ISOLIERUNG IN-2003 2 IN-2003 10 RÄUCHERELEMENTABDECKUNG 1010409 2 1011813 11 SCHALTERABDECKUNG 11133 1 11133 12 STECKVERBINDER, 5-POLIG CR-34646 2 CR-34646 13 SEITENWAND 5015102 2 5015105 14 LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT CS-24874 2 CS-24874 14A - LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT CS-24874 2 CS-24874 14B - LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR MIT BREMSE CS-24875 2 CS-24874 14C* - SCHEIBE 1012735 4 1012735 14C* - SCHEIBE 1010394 1 1009941 16 MITTLER AUFSATZBAUGRUPPE 5013052 1 5013230 17 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-23868 12 SC-23868 18 SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT HG-22338	1				·	
9	1				·	
10	1					
11	2					
12 STECKVERBINDER, 5-POLIG	1					
13	3					
14 LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT 5014421 1 5014421 14A - LAUFROLLE, 127 mm, FIXIERT CS-24875 2 CS-24875 14B - LAUFROLLE, 127 mm, SCHWENKBAR MIT BREMSE CS-24875 2 CS-24875 14C* - SCHEIBE 1012735 4 1012735 15 UNTERE TAFEL 1010394 1 1009941 16 MITTLERE AUFSATZBAUGRUPPE 5013052 1 5013230 17 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-23868 12 SC-23868 18 SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT HG-22338 2 HG-22338 19 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm SC-22853 20 SC-22853 20 AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR. 14831 2 5005616 21 TÜRBAUGRUPPE, EINKS (OPTION) 5011828 1 5013155 TÜRDICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VER	2				,	
14A	1					
14B	2					
14C* - SCHEIBE	2				,	
15	4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-23868 12 SC-23868 18 SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT HG-22338 2 HG-22338 19 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm SC-22853 20 SC-22853 20 AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR. 14831 2 5005616 21 TÜRBAUGRUPPE, RECHTS (STANDARD) 5011828 1 5013154 TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION) 5011829 1 5013155 TÜRBICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SR-28405 4	1		1	1010394		15
18 SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT HG-22338 2 HG-22338 19 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm SC-22853 20 SC-22853 20 AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR. 14831 2 5005616 21 TÜRBAUGRUPPE, RECHTS (STANDARD) 5011828 1 5013154 TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION) 5011829 1 5013155 TÜRBICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 —	1					
19	12		12			
20 AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR. 14831 2 5005616 21 TÜRBAUGRUPPE, RECHTS (STANDARD) 5011828 1 5013154 TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION) 5011829 1 5013155 TÜRDICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, MS X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF	2	HG-22338	2	HG-22338	SCHARNIER, 35 mm VERSATZ, PAAR, VERCHROMT	18
21 TÜRBAUGRUPPE, RECHTS (STANDARD) 5011828 1 5013154 TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION) 5011829 1 5013155 TÜRDICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 28 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2324 4 SH-2324 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTE	20	SC-22853	20	SC-22853	FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 30 mm	19
TÜRBAUGRUPPE, LINKS (OPTION) 5011829 1 5013155 TÜRDICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010189 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769	2	5005616	2	14831	AUFFANGSCHALEN-SCHWEISSKONSTR.	20
TÜRDICHTUNG GS-22951 1 GS-22952 22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488	1				· ' ' '	21
22 FLACHKOPFSCHRAUBE, M5 X 0,8 X 20 mm SC-22779 4 SC-22779 23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN	1		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
23 GRIFF, VERSATZ, MAGNETVERRIEGELUNG 2 HD-27080 2 HD-27080 24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD.	1					
24 SCHEIBE, GRIFF 13947 2 13947 25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524	4					
25 AUFFANGSCHALENSATZ 5010391 1 5009716 - AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH	2					
- AUFFANGSCHALE 1010584 1 1010189 - HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 1010585 1 1010188 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	2					
- HALTERUNG DER AUFFANGSCHALE 26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER 27 SEITENSCHIENE 28 SR-28405 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 KNOPF KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 32 STEUERUNG CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 TR-34539 TR-34539 TR-34539 TR-34539 TR-34524	1					25
26 EINSCHUB, RIPPCHEN-GITTER SH-2743 2 SH-29474 27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1					
27 SEITENSCHIENE SR-28405 4 SR-2266 WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	2					26
WANNENSCHIENEN, NUR 230 V 1010813 4 — 28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	4					
28 EINSCHUB, EDELSTAHL SH-2324 4 SH-2325 29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	4	Sn-2200				21
29 KNOPF KN-26568 3 KN-26568 30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	4	SH-2325				28
30 KIPPSCHALTER, 20 A SW-34769 1 SW-34769 31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	3					
31 PULTAUFLAGE PE-29361 1 PE-29383 32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1					
32 STEUERUNG CC-34488 1 CC-34488 33 THERMOSTAT, GAREN TT-34910 1 TT-34910 34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1				,	
34 UHR, 1 STD. TR-34539 1 TR-34539 35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1		1		STEUERUNG	
35 KABEL, KABELBAUM CB-34945 1 CB-34945 36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1	TT-34910	1	TT-34910	THERMOSTAT, GAREN	33
36 GEBLÄSEKASTEN, 208–240 V, 230 V FA-34524 3 FA-34524 37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1		1	TR-34539	·	34
37 LOCHSTOPFEN, 0,187 ZOLL LOCH PG-28439 4 PG-28439	1	CB-34945	1	CB-34945	KABEL, KABELBAUM	35
	3	FA-34524		FA-34524	GEBLÄSEKASTEN, 208-240 V, 230 V	
38 SECHSKANTSCHRAUBE, HHCS, M6 X 20, OHNE KENNZ. SC-22924 1 SC-22924	4				·	
	1				, , , ,	
39 FLACHE UNTERLEGSCHEIBE, M6, DIN 125 WS-22297 2 WS-22297	2				, ,	
40 FEDERSCHEIBE, M6, EDELST. 18-8 WS-22302 2 WS-22302	2					
41 GEWINDEEINSATZMUTTER, M6 NU-22770 1 NU-22770	1					
42* HOLZSPÄNEBEHÄLTER-SCHWEISSKONSTR. 4652R 2 4652R	2					
43* HALTERUNG, ZÜNDELEMENT 1004360 1 1004360	1				·	
44* PRODUKTERSATZSENSORDICHTUNG 1006871 2 1006871	3					
45* HALTERUNG, SENSORBEFESTIGUNG 1008272 2 1008272 46* LUFTSCHUTZBLECH 1011925 1 1011925	3					
46" LUPTSCHUTZBLECH 1011925 1 1011925 47* RÄUCHER-HEIZPLATTENSCHWEISSKONSTR. 5003782 1 5003782	2					
47 RAOCHEN-HEIZFLAITENSCHWEISSKONSTN. 3003762 1 3003762 48* SENSORBLOCK BK-27878 1 BK-27878	3					
48 SENSONBLOCK BK-27676 1 BK-27676 49* KLEMMLEISTE, PORZELLAN BK-33546 1 BK-33546	1					
50* HALTERUNG, HOLZSPÄNEBEHÄLTER BT-29217 2 BT-29217	2					
51* SCHNAPPTÜLLE, 1-1/8 ZOLL BU-3378 8 BU-3378	8				·	
52* SCHNAPPTÜLLE, SCHWARZ 5/8 ZOLL BU-3611 4 BU-3611	4					
53* STECKVERBINDER CR-34559 2 CR-34559	2					-
58* SENSOR, OFENTEMPERATUR PR-34494 2 PR-34494	3					
63* KIPPSCHALTER, SPANNUNG SW-3528 1 SW-3528	1				·	

^{*}NICHT ABGEBILDET

ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN DES NIEDRIGTEMPERATUR- UND RÄUCHEROFENS



TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE	TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE
1	ZAHNSCHEIBE	WS-2467	1	8	HALBRUNDKOPFSCHRAUBE, 6-32 X 1-1/4 ZOLL	SC-2365	2
2	MASSESCHRAUBE	SC-2190	1	9	STECKVERBINDER, KLEMMRING #18	CR-34827	2**
3	ELEKTRIKGESTELL	5014097	1	10	RÄUCHERELEMENT 208-240 V, 230 V	EL-35022	1**
4	BUCHSE, 3/8 ZOLL, SCHWARZES LOCH	BU-3419	1		120 V	EL-35023	1**
5	STECKVERBINDER, KLEMMRING #12	CR-34830	3	11	STECKVERBINDER, SCHNELLTRENNUNG	CR-34638	2
6	KABELSATZ 120 V (NEMA 5-20)	CD-3397	1	12	ZÜNDELEMENT 208-240 V, 230 V	LI-3951	1
	230 V (CEE 7/7)	CD-3922	1		120 V	LI-3027	1
	230 V (CH2-16P)	CD-36321	1	13	BUCHSE, 1/2 ZOLL LOCH	BU-3006	1
	230 V (BS1363)	CD-33925	1	14*	LEITUNGSFILTER (NUR 230 V)	FI-33225	1
7	KLEMMLEISTE	BK-3019	1	15*	FLACHKOPFSCHRAUBE, M4 X 0,7 X 6 mm	SC-22271	2


*NICHT ABGEBILDET

**MENGE PRO KAMMER





MITTLERER AUFSATZ, BEDIENFELD - 1767-SK ABGEBILDET




TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE	TEIL	BESCHREIBUNG	TEILE-NR.	MENGE
1	STEUERUNG	CC-34488	1	8	SECHSKANTMUTTER, #8-32	NU-2296	2
2	SECHSKANTMUTTER, M4-0,7 18-8	NU-2296	2	9	BEFESTIGUNGSHALTERUNG, ZÜNDELEMENT	1004360	1
3	FEDERSCHEIBE, M4, EDELST. 18-8	WS-22300	2	10	ZÜNDELEMENT, WEISS, 250 V	LI-3951	1
4	STECKVERBINDER	CR-34559	2	11	STECKVERBINDER, 5-POLIG	CR-34646	2
5	KABEL, KABELBAUM	CB-34945	1	12	FLACHKOPFSCHRAUBE, M3 X 0,5 X 16 mm	SC-22270	2
6	GARUNGSTHERMOSTAT	TT-34910	1	13	KNOPF, T-STAT-REGELUNG	KN-26568	3
7	UHR, 1 STD., 208-240 V	TR-34539	1	14	KIPPSCHALTER, 125-277 V, 20 A	SW-34769	1
	UHR, 1 STD., 120 V	TR-34540	1	15	PULTAUFLAGE	PE-29441	1

HEIZKABELSÄTZE


	HEIZKABELSATZ > (EIN SATZ PRO KAMMER)	#4879 500, 750, 1000, 767 – 120 V 500, 750 – 120 V, 208–240 V	#4881 1000, 767, 1767 – 208–240 V ALLE 230 V
STÜCK	BESCHREIBUNG	MENGE	MENGE
CB-3045	HEIZKABELELEMENT	29 M	64 M
CR-3226	RINGANSCHLUSS	6	12
IN-3488	ISOLIERUNG, ECKE	30 CM	30 CM
BU-3105	SCHULTERBUCHSE	6	12
BU-3106	SCHALENBUCHSE	6	12
ST-2439	BOLZEN	6	12
NU-2215	SECHSKANTMUTTER	12	24
SL-3063	ISOLIERHÜLSE	6	12
TA-3540	ISOLIERBAND	1 ROLLE	1 ROLLE









TH/SK series (rev. 2) • INSTALLATIONS-/BETRIEBS-/SERVICEHANDBUCH - SEITE 34




TH/SK series (Rev. 2) • INSTALLATIONS-/BETRIEBS-/SERVICEHANDBUCH - SEITE 35





TH/SK series (Rev. 2) • INSTALLATIONS-/BETRIEBS-/SERVICEHANDBUCH - SEITE 37



TH/SK series (Rev. 2) • INSTALLATIONS-/BETRIEBS-/SERVICEHANDBUCH - SEITE 38

TRANSPORTSCHÄDEN UND SCHADENSANSPRÜCHE



Alle Alto-Shaam Geräte werden frei ab Werk verkauft und Eigentum des Warenempfängers, sobald der Transport-unternehmer die Waren angenommen hat.

Treten Schäden auf, die auf den Versand zurück-zuführen sind, so soll dies zwischen dem Transportunternehmer und dem Warenempfänger geregelt werden. Normalerweise ist der Transportunternehmer für die sichere Lieferung der Waren verantwortlich, es sei denn, es kann Fahrlässigkeit seitens des Versenders nachgewiesen werden.

- 1. Noch während die Geräte auf dem Lastwagen sind oder sofort nach deren Transport in den Abladebereich sollte unverzüglich eine Inspektion durchgeführt werden. Nicht warten, bis die Materialien in einem Warenlager deponiert sind.
- Die Empfangsquittung oder den Frachtbrief erst dann unterschreiben, wenn eine korrekte Z\u00e4hlung und Inspektion aller erhaltenen Frachtst\u00fccke durchgef\u00fchrt worden ist.
- 3. Sämtliche Verpackungsschäden direkt auf der Empfangsquittung des Transportunternehmers notieren.
- 4. Sicherstellen, dass der Fahrer diese Quittung unterzeichnet. Sollte er sich weigern, die Quittung zu unterschreiben, ist diese Weigerung auf der Ouittung zu vermerken.
- 5. Sollte der Fahrer eine Inspektion verweigern, ist Folgendes auf der Empfangsquittung zu notieren: Fahrer verweigerte Inspektion auf sichtbare Schäden.
- 6. Falls Schäden entdeckt werden, diese dem Büro des Transportunternehmer telefonisch melden und dort eine Inspektion beantragen. Eine schriftliche Bestätigung unter Angabe der Zeit, des Datums und des Namens der Kontaktperson per Post an das Transportunternehmen senden.
- 7. Alle Kartons und Verpackungsmaterial für weitere Inspektionen seitens des Transportunternehmens aufbewahren.
- 8. Unverzüglich einen schriftlichen Anspruch bei dem Transportunternehmen geltend machen und Kopien der Dokumente beilegen, die den Anspruch untermauern.

Wir werden auch weiterhin unseren Kunden bei der Geltendmachung von Ansprüchen, die korrekt eingereicht wurden und aktiv verfolgt werden, beistehen. Jedoch können wir an Ihrer Stelle keine Verantwortung für Schadensansprüche übernehmen oder Zahlungsabzüge für derartige Ansprüche akzeptieren.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Alto-Shaam, Inc. garantiert dem Originalkäufer nur, dass alle Originalteile, die Material- oder Fertigungsdefekte aufweisen, nach Ermessen von Alto-Shaam und den hier genannten Bedingungen durch neue oder generalüberholte Teile ersetzt werden.

Die Garantiedauer für die Originalteile ist wie folgt festgelegt:

Für den Kältemittelkompressor von Alto-Shaam Quickchillers™ fünf (5) Jahre ab dem Installationsdatum des Geräts.

Für das Heizelement von Halo Heat® Gar- und Heißhalteöfen solange der Ofen im Besitz des Originalkäufers ist. Dies schließt reine Heißhaltegeräte aus.

Die Garantie auf Originalteile gilt für ein (1) Jahr ab Installation des Geräts oder fünfzehn (15) Monate nach dem Auslieferungsdatum, je nach dem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.

Die Garantie auf Arbeit gilt für ein (1) Jahr ab Installation oder fünfzehn (15) Monate nach dem Auslieferungsdatum, je nach dem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.

Alto-Shaam übernimmt die üblichen Arbeitskosten während der normalen Geschäftszeiten, ausschließlich Überstunden, Feiertagsgebühren oder andere Gebührenaufschläge.

Um gültig zu sein, muss ein Garantieanspruch während der geltenden Garantiedauer eingereicht werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

DIESE GARANTIE ERSTRECKT SICH NICHT AUF:

- 1. Kalibrierung.
- 2. Austausch von Glüehbirnen und Tüerdichtungen, oder das Ersäetzen von Glass wegen Beschäedigung.
- 3. Beschädigungen, die auf einen Unfall, den Versand, falsche Installation oder Veränderungen am Gerät zurückzuführen sind.
- 4. Geräte, die durch falsche oder missbräuchliche Benutzung, fahrlässige Behandlung oder andere abnormale Umstände beschädigt werden. Dazu zählen, ohne darauf beschränkt zu sein, Geräte, die aggressiven oder ungeeigneten Chemikalien wie Verbindungen, die Chlorid oder qualitativ minderwertigem Wasser ausgesetzt waren sowie Geräte, deren Seriennummern verändert oder entfernt wurden.
- 5. Schäden, die das direkte Resultat schlechter Wasserqualität, unzureichender Wartung von Dampfgeneratoren und/oder von der Wasserqualität betroffener Oberflächen sind. Die Wasserqualität und angemessene Wartung dampferzeugender Geräte liegen in der Verantwortung des Eigentümers/Betreibers.
- 6. Schäden, die aus der Verwendung eines anderen Reinigungsmittels als Alto-Shaam Combitherm® Reiniger resultieren. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, Schäden durch Chlor oder andere aggressive Chemikalien. Die Verwendung von Alto-Shaam Combitherm® Reiniger wird bei Combitherm® Öfen dringend empfohlen.
- Verluste oder Schäden aufgrund von Fehlfunktionen, einschließlich Produkt- und Speisenverluste, Einnahmeverluste, Folge- oder Nebenschäden jeder Art.
- 8. Geräte, die auf İrgendeine Art und Weise modifiziert wurden; der Einbau von Ersatzteilen, die nicht vom Werk genehmigt wurden; das Entfernen von Teilen, einschließlich der Beine, sowie das Hinzufügen von Teilen.

Diese Garantie ist ausschließlich und ersetzt alle bisherigen anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistung der marktgängigen Qualität und Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. In keinem Fall haftet Alto-Shaam für Nutzungsverluste, Einnahmen- und Umsatzverluste, Produktverluste oder indirekte, spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden. Keine Person mit Ausnahme eines dazu autorisierten Mitarbeiters der Alto-Shaam Inc. ist berechtigt, im Namen von Alto-Shaam diese Garantie zu verändern oder im Namen von Alto-Shaam irgendeine andere Verpflichtung oder Haftungszusage in Verbindung mit Alto-Shaam Geräten einzugehen.



Gültig ab 1. November 2012

Modell- und Seriennummer des Geräts zur späteren Referenz aufschreiben. In jeglicher Korrespondenz bezüglich des Geräts immer Modell- und Seriennummer angeben.					
Modell:	Datum der Installation:				
Versorgungsspannung:	Gekauft von:				
Seriennummer:					
W164 NO221 Water Street . D.O. Per 450	. Manamanaa Falla Wissansin 52052 0450 . U.S.A				

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
TELEFON: 262.251.3800 • 800.558.8744 USA/KANADA FAX: 262.251.7067 • 800.329.8744 USA NUR